+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Стартер 12V, 2.3KW — 0001223013 (0 001 223 013)

https://autodieselpart.ru/product/?id=0001223013

Артикул

0001223013

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	4.905
Объём (л):	10.404
Длина, мм:	346
Ширина, мм:	194
Высота, мм:	155
Качество:	Оригинал

Стартер 12V, 2.3KW 0001223013 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Стартеры и генераторы, Стартеры. Основные характеристики артикула 0 001 223 013: размеры (346/194/155/) мм., вес - 4.905 кг., объем - 10.404 л.. Применяется на следующих марках: CITROEN, FIAT, PEUGEOT. Применяется на следующих моделях: Boxer; Ducato; Ducato '02; Ducato '94; Jumper. Артикулы OEM: CITROEN - 5802Z0, DAF - 1516685R, FIAT - 46758240, FIAT - 1329201080, FIAT - 1349920080, FIAT - 80296470, FIAT - K1329201080, FIAT - K1349920080, IVECO - 8029647, IVECO - 1329201080, PEUGEOT - 5802Z0.

Применяемость

Марки (Brand):	CITROEN, FIAT, PEUGEOT
Модели (Model):	Boxer; Ducato; Ducato '02; Ducato '94; Jumper

Детали (Model details):	Boxer 2.8 HDi 02.2002 - 05.2006; Boxer 2.8 HDi 08.2004 - 05.2006; Boxer 2.8 HDi 09.2000 - 02.2002; Ducato 10 2.8 D 04.1998 - 03.2002; Ducato 10 2.8 JTD 08.2000 - 03.2002; Ducato 10 2.8 JTD 4x4 08.2000 - 03.2002; Ducato 10 2.8 JTD EGR 08.2000 - 03.2002; Ducato 10 2.8 JTD EGR 4x4 08.2000 - 03.2002; Ducato 10 2.8 TD 10.1997 - 03.2002; Ducato 10 2.8 TD 4x4 10.1997 - 03.2002; Ducato 10 2.8 TD EGR 10.1997 - 03.2002; Ducato 10 2.8 TD EGR 4x4 10.1997 - 03.2002; Ducato 11 2.3 JTD 04.2002 - 08.2006; Ducato 11 2.3 JTD EGR 04.2002 - 08.2006; Ducato 11 2.8 JTD 04.2002 - 08.2006; Ducato 11 2.8 JTD 4x4 04.2002 - 08.2006; Ducato 11 2.8 JTD EGR 04.2002 - 08.2006; Ducato 11 2.8 JTD EGR 4x4 04.2002 - 08.2006; Ducato 11 2.8 TD 10.2002 - 08.2006; Ducato 11 2.8 TD EGR 10.2002 - 08.2006; Ducato 11 2.8 TD EGR 4x4 10.2002 - 08.2006; Ducato 14 2.8 D 04.1998 - 03.2002; Ducato 14 2.8 JTD 08.2000 - 03.2002; Ducato 14 2.8 JTD 4x4 08.2000 - 03.2002; Ducato 14 2.8 JTD EGR 08.2000 - 03.2002; Ducato 14 2.8 JTD EGR 4x4 08.2000 - 03.2002; Ducato 14 2.8 TD 10.1997 - 03.2002; Ducato 14 2.8 TD 4x4 10.1997 - 03.2002; Ducato 14 2.8 TD EGR 10.1997 - 03.2002; Ducato 14 2.8 TD EGR 4x4 10.1997 - 03.2002; Ducato 15 2.3 JTD 04.2002 - 08.2006; Ducato 15 2.3 JTD EGR 04.2002 - 08.2006; Ducato 15 2.8 JTD 04.2002 - 08.2006; Ducato 15 2.8 JTD 4x4 04.2002 - 08.2006; Ducato 15 2.8 JTD CGV 04.2004 - 08.2006; Ducato 15 2.8 JTD EGR 04.2002 - 08.2006; Ducato 15 2.8 JTD EGR 4x4 04.2002 - 08.2006; Ducato 15 2.8 TD 10.2002 - 08.2006; Ducato 15 2.8 TD 4x4 10.2002 - 08.2006; Ducato 15 2.8 TD EGR 10.2002 - 08.2006; Ducato 15 2.8 TD EGR 4x4 10.2002 - 08.2006; Ducato 18 2.3 JTD 04.2002 - 08.2006; Ducato 18 2.8 D 04.1998 - 03.2002; Ducato 18 2.8 D 4x4 04.1998 - 03.2002; Ducato 18 2.8 JTD 04.2002 - 08.2006; Ducato 18 2.8 JTD 08.2000 - 03.2002; Ducato 18 2.8 JTD 4x4 04.2002 - 08.2006; Ducato 18 2.8 JTD 4x4 08.2000 - 03.2002; Ducato 18 2.8 JTD CGV 04.2004 - 08.2006; Ducato 18 2.8 JTD EGR 04.2002 - 08.2006; Ducato 18 2.8 JTD EGR 08.2000 - 03.2002; Ducato 18 2.8 JTD EGR 4x4 04.2002 - 08.2006; Ducato 18 2.8 JTD EGR 4x4 08.2000 - 03.2002; Ducato 18 2.8 TD 10.1997 - 03.2002; Ducato 18 2.8 TD 10.2002 - 08.2006; Ducato 18 2.8 TD 4x4 10.1997 - 03.2002; Ducato 18 2.8 TD 4x4 10.2002 - 08.2006; Ducato 18 2.8 TD EGR 10.1997 - 03.2002; Ducato 18 2.8 TD EGR 4x4 10.1997 - 03.2002; Ducato Cargo 2.8 D Turbo 01.2004 - 05.2005; Jumper 2.8 Diesel Turbo 02.2002 - 05.2006; Jumper 2.8 HDi 02.2002 - 05.2006; Jumper 2.8 HDi 08.2004 - 05.2006; Jumper 2.8 HDi 09.2000 - 02.2002;
OE Внешние (OE External):	CIT5802Z0; DAF1516685R; FIA1329201080; FIA1349920080; FIA46758240; FIA80296470; FIAK1329201080; FIAK1349920080; IVE1329201080; IVE8029647; PEU5802Z0