

Стартер 24V, 4.0KW – 0001231133 (0 001 231 133)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0001231133>



Артикул

0001231133

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	8.425
Объём (л):	10.404
Длина, мм:	346
Ширина, мм:	194
Высота, мм:	155
Качество:	Оригинал

Стартер 24V, 4.0KW 0001231133 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Стартеры и генераторы, Стартеры. Основные характеристики артикула 0 001 231 133: размеры (346/194/155/) мм., вес - 8.425 кг., объем - 10.404 л.. Применяется на следующих марках: MAZ MINSK, MERCEDES-BENZ. Применяется на следующих моделях: 100-Serie; 11t-Serie; 13t-Serie; 15t-Serie; 200-Serie; 7t-Serie; 8t-Serie; 9t-Serie; Atego; Atego II; Axor; Axor II; Citaro; Cito; Conecto; Econic; Integro II; Intouro; Medio; O 345-Serie; Tourino; Unimog; Vario. Артикулы OEM: MAN - 36262016003, MERCEDES-BENZ - 0061512203, MERCEDES-BENZ - 0061512201, MERCEDES-BENZ - A0061512201, MERCEDES-BENZ - A0061512203.

Применяемость

Марки (Brand):	MAZ MINSK, MERCEDES-BENZ
Модели (Model):	100-Serie; 11t-Serie; 13t-Serie; 15t-Serie; 200-Serie; 7t-Serie; 8t-Serie; 9t-Serie; Atego; Atego II; Axor; Axor II; Citaro; Cito; Conecto; Econic; Integro II; Intouro; Medio; O 345-Serie; Tourino; Unimog; Vario

Детали (Model details):	1015 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1015 (Atego) 10.2004 - ; 1016 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1017 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 (Atego) 09.2000 - ; 1017 (Atego) 10.2004 - ; 1017 A (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 AK (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1018 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1018 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1022 (Atego) 09.2004 - ; 1022 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1023 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1023 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1023 (Atego) 09.2004 - ; 1023 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1024 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1026 BlueTec (Atego) 09.2005 - ; 105 01.2002 - ; 107 01.2002 - ; 1117 03.1994 - 12.1999; 1117 03.1996 - 12.1999; 1117 L 03.1994 - 12.1999; 1117 L 03.1996 - 12.1999; 1117 LO 03.1996 - 12.1999; 1214 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1214 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1215 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1215 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1215 (Atego) 10.2004 - ; 1215 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1216 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1217 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1217 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1217 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1218 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1218 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1222 (Atego) 09.2004 - ; 1222 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1223 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1223 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1223 (Atego) 09.2004 - ; 1223 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1224 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1225 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1225 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1226 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1228 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1228 (Atego) 09.2000 - 10.2004; 1228 (Atego) 09.2004 - ; 1228 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1229 (Atego) 02.2006 - ; 1317 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 (Atego) 10.2004 - ; 1317 A (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 AK (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 KO 03.1996 - 12.1999; 1317 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 L 03.1996 - 12.1999; 1318 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1318 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1322 (Atego) 09.2004 - ; 1322 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1323 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1323 (Atego) 09.2004 - ; 1323 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1323 LKO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1324 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1325 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1325 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1326 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1328 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1328 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1328 (Atego) 09.2004 - ; 1328 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1328 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1328 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1329 (Atego) 02.2006 - ; 1425 F (Atego) 10.2004 - ; 1426 F BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1428 F (Atego) 10.2004 - ; 1429 F (Atego) 03.2010 - ; 1517 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1517 03.1996 - 12.1999; 1517 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1517 L 03.1996 - 12.1999; 1518 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1518 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1522 (Atego) 09.2004 - ; 1522 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1523 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 (Atego) 09.2000 - 10.2004; 1523 (Atego) 09.2004 - ; 1523 A (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 AK (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1524 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1525 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1526 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1528 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1528 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1528 (Atego) 09.2004 - ; 1528 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1528 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1528 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1529 (Atego) 02.2006 - ; 1823 (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1823 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 1823 AK (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 K (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 LS (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823L (Econic) 03.2000 - 09.2006; 1824 (Axor) 09.2006 - ; 1824 (Econic) 09.2006 - ; 1826 (Axor) 09.2006 - ; 1828 (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1828 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 1828 A (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 AK (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 K (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 LS (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 NGT (Econic) 09.2006 - ; 1828L (Econic) 03.1998 - 03.2001; 1828L (Econic) 03.2000 - 08.2006; 1828L (Econic) 03.2000 - 09.2006; 1828L (Econic) 07.1998 - 09.2006; 1829 (Axor) 09.2006 - ; 1829 (Econic) 09.2006 - ; 1833 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1833 (Axor) 09.2004 - 08.2006; 1833 (Axor) 09.2006 - ; 1833 (Econic) 03.2000 - 09.2006; 1833 (Econic) 09.2006 - ; 1924 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 1926 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 1929 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 203 01.2002 - ; 2224 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 2226 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 2229 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 2523 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2523 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2528 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 2528 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2528 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2529 (Axor) 09.2006 - ; 2533 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 2533 (Axor) 09.2004 - 08.2006; 2533 (Axor) 09.2006 - ; 2628 (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2628 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 2628 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2628 B (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2628 K (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2628 NGT (Econic) 09.2006 - ; 2628L (Econic) 03.1998 - 03.2001; 2628L (Econic) 03.2000 - 08.2006; 2628L (Econic) 03.2000 - 09.2006; 2629 (Axor) 09.2006 - ; 2629 (Econic) 09.2006 - ; 2633 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 2633 (Axor) 09.2004 - 08.2006; 2633 (Axor) 09.2006 - ; 2633 (Econic) 03.2000 - 09.2006; 2633 (Econic) 09.2006 - ; 3028 (Axor) 03.2003 - ; 3233 (Econic) 09.2006 - ; 711 03.1996 - 12.1999; 712 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 712 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 712 (Atego) 10.2004 - ; 713 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 714 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 714 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 714 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 715 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 715 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 715 (Atego) 10.2004 - ; 715 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 716 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 717 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 717 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 717 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 811 03.1996 - 12.1999; 812 (Atego) 01.1998 - 10.2004; 812 (Atego) 10.2004 - ; 813 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 814 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 814 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 814 03.1996 - 12.1999; 814 F 03.1996 - 12.1999; 814 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 814 L 03.1996 - 12.1999; 814 LO 03.1996 - 12.1999; 815 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 815 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 815 (Atego) 10.2004 - ; 815 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 815 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 816 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 817 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 817 03.1996 - 12.1999; 817 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 817 F 03.1996 - 12.1999; 817 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 817 L 03.1996 - 12.1999; 817 LO 03.1996 - 12.1999; 818 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 818 (Atego) 09.2004 - ; 818 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 822 (Atego) 09.2004 - ; 822 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 823 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 823 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 823 (Atego) 09.2004 - ; 823 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 824 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 915 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 915 (Atego) 10.2004 - ; 916 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 917 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 917 03.1996 - 12.1999; 917 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 917 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 917 KO 03.1996 - 12.1999; 917 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 918 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 918 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 922 (Atego) 09.2004 - ; 922 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 923 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 923 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 923 (Atego) 09.2004 - ; 923 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 924 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 925 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 926 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; Atego 1216 09.2004 - ; Atego 2124 C 09.2004 - ; Axor 2623 L 09.2005 - ; Axor 3229 09.2005 - ; Citaro 11.2011 - ; Conecto 05.2001 - 08.2007; Conecto 09.2007 - ; Integro 09.2006 - ; Integro L 09.2006 - ; Integro M 09.2006 - ; Intouro 03.2007 - ; Medio 01.2001 - 09.2006; O 345 10.2001 - 08.2007; O 510 (Tourino) 01.2004 - ; O 510 (Tourino) 09.2006 - ; O 520 (Cito) 01.1999 - 09.2003; O 530 (Citaro) 10.2006 - ; O 530 G BlueTec Hybrid (Citaro) 07.2009 - ; O 530 GN3 (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 GN3 (Citaro) 04.1999 - 09.2006; O 530 GN3 (Citaro) 04.2000 - 09.2006; O 530 GN3 UESTRA (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 GNUE3 (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 K (Citaro) 10.2006 - ; O 530 Low Entry MUE (Citaro) 10.2006 - ; O 530 N3 (Citaro) 01.1998 - 09.2004; O 530 N3 (Citaro) 04.1999 - 09.2006; O 530 N3 (Citaro) 04.2000 - 09.2006; O 530 N3 Lang (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 N3 Lang (Citaro) 01.2001 - 09.2006; O 530 N3 UESTRA (Citaro) 04.1999 - 09.2004; O 530 N3/NUE3 (Citaro) 01.1998 - 09.2004; O 530 N3/NUE3 (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 N3/NUE3 (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 N3/NUE3 (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 N3/NUE3 (Citaro) 04.1999 - 09.2006; O 530 UE (Citaro) 10.2006 - ; Unimog U 20 10.2007 - ; Unimog U 300 04.2000 - ; Unimog U 300 09.2006 - ; Unimog U 400 04.2000 - ; Unimog U 400/500 09.2006 - ; Unimog U 500 02.2001 - ; Unimog U 500 09.2006 - ; Unimog U 5000 03.2003 - ; Unimog U 5000 09.2006 - ; Vario 613 D 09.2006 - 12.2013; Vario 614 D 01.2001 - 09.2006; Vario 614 D 09.1996 - 01.2001; Vario 615 D 01.2001 - 09.2006; Vario 615 D 10.1998 - 01.2001; Vario 616 D 09.2006 - 12.2013; Vario 618 D 06.2003 - 09.2006; Vario 618 D 09.2006 - 03.2009; Vario 618 D 09.2006 - 12.2013; Vario 810 09.1996 - 01.2001; Vario 810 DT 09.1996 - 09.2006; Vario 813 D/DA 09.2006 - 12.2013; Vario 814 09.1996 - 01.2001; Vario 814 D 01.2001 - 09.2006; Vario 814 D 09.1996 - 01.2001; Vario 814 DA 09.1996 - 01.2001; Vario 815 09.1996 - 01.2001; Vario 815 D 01.2001 - 09.2006; Vario 815 D 09.1996 - 01.2001; Vario 815 DA 01.1996 - 01.2001; Vario 816 D/DA 09.2006 - 12.2013; Vario 818 D 06.2003 - 09.2006; Vario 818 D/DA 09.2006 - 03.2009; Vario 818 D/DA 09.2006 - 12.2013;
OE Внешние (OE External):	MAN36262016003; MB0061512201; MB0061512203; MBA0061512201; MBA0061512203