

Генератор 28V 100A — 0124655097 (0 124 655 097)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0124655097>



Артикул

0124655097

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	7.3
Объём (л):	9.56
Длина, мм:	239
Ширина, мм:	200
Высота, мм:	200
Качество:	Оригинал

Генератор 28V 100A 0124655097 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Стартеры и генераторы, Генераторы. Основные характеристики артикула 0 124 655 097: размеры (239/200/200/) мм., вес - 7.3 кг., объем - 9.56 л..

Применяется на следующих марках: MERCEDES-BENZ. Применяется на следующих моделях: Actros; Atego; Atego II; Axor; Axor II; Citaro; Conecto; Econic; G-Klasse; Integro II; Intouro; Medio; O 345-Serie; Tourino; Unimog; Vario; Zetros. Артикулы OEM: MERCEDES-BENZ - 0141545402, MERCEDES-BENZ - A0141545402, STEYR FAHRZEUGTECHNIK - 0141545402.

Применяемость

Марки (Brand):	MERCEDES-BENZ
Модели (Model):	Actros; Atego; Atego II; Axor; Axor II; Citaro; Conecto; Econic; G-Klasse; Integro II; Intouro; Medio; O 345-Serie; Tourino; Unimog; Vario; Zetros
Детали (Model details):	1015 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1015 (Atego) 10.2004 - ; 1016 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1017 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 (Atego) 09.2000 - ; 1017 (Atego) 10.2004 - ; 1017 A (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 AK (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1018 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1018 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1022 (Atego) 09.2004 - ; 1022 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1023 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1023 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1023 (Atego) 09.2004 - ; 1023 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1024 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1024 BlueTec (Atego) 09.2005 - ; 1026 BlueTec (Atego) 09.2005 - ; 1029 BlueTec (Atego) 09.2005 - ; 1215 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1215 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1215 (Atego) 10.2004 - ; 1215 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1216 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1217 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1217 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1217 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1218 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1218 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1222 (Atego) 09.2004 - ; 1222 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1222L BlueTec Hybrid (Atego) 10.2010 - ; 1223 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1223 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1223 (Atego) 09.2004 - ; 1223 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1224 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1224 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1225 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1225 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1226 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1226 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1228 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1228 (Atego) 09.2000 - 10.2004; 1228 (Atego) 09.2004 - ; 1228 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1229 (Atego) 02.2006 - ; 1229 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1317 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 (Atego) 10.2004 - ; 1317 A (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 AK (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1318 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1318 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1322 (Atego) 09.2004 - ; 1322 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1323 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1323 (Atego) 09.2004 - ; 1323 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1323 LKO

(Atego) 01.1998 - 09.2004; 1324 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1324 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1325 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1325 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1326 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1326 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1328 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1328 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1328 (Atego) 09.2004 - ; 1328 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1328 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1328 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1329 (Atego) 02.2006 - ; 1329 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1422 F BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1425 F (Atego) 10.2004 - ; 1426 F BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1428 F (Atego) 10.2004 - ; 1429 F (Atego) 03.2010 - ; 1429 F BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1517 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1517 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1518 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1518 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1522 (Atego) 09.2004 - ; 1522 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1523 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 (Atego) 09.2000 - 10.2004; 1523 (Atego) 09.2004 - ; 1523 A (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 AK (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1524 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1524 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1525 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1526 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1526 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1528 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1528 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1528 (Atego) 09.2004 - ; 1528 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1528 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1528 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1529 (Atego) 02.2006 - ; 1529 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1823 (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1823 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 1823 AK (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 K (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 LS (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823L (Econic) 03.1998 - 03.2001; 1823L (Econic) 03.2000 - 09.2006; 1824 (Axor) 09.2006 - ; 1824 (Econic) 09.2006 - ; 1826 (Axor) 09.2006 - ; 1828 (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1828 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 1828 A (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 AK (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 K (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 LS (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 NGT (Econic) 09.2006 - ; 1828L (Econic) 03.1998 - 03.2001; 1828L (Econic) 03.2000 - 08.2006; 1828L (Econic) 07.1998 - 09.2006; 1829 (Axor) 09.2006 - ; 1829 (Econic) 09.2006 - ; 1833 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1833 (Axor) 09.2004 - 08.2006; 1833 (Axor) 09.2006 - ; 1833 (Axor) 12.2009 - ; 1833 (Econic) 03.2000 - 09.2006; 1833 (Econic) 09.2006 - ; 1833 (Zetros) 09.2008 - ; 1833 (Zetros) 09.2009 - ; 1835 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 1836 (Axor) 09.2006 - ; 1840 (Axor) 09.2006 - ; 1840 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 1843 (Axor) 09.2006 - ; 1843 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 1924 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 1926 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 1929 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 2224 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 2226 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 2229 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 2523 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2523 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2528 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 2528 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2528 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2529 (Axor) 09.2006 - ; 2533 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 2533 (Axor) 09.2004 - 08.2006; 2533 (Axor) 09.2006 - ; 2533 (Axor) 12.2009 - ; 2535 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2536 (Axor) 09.2006 - ; 2540 (Axor) 09.2006 - ; 2540 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2543 (Axor) 09.2006 - ; 2543 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2628 (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2628 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 2628 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2628 B (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2628 K (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2628 NGT (Econic) 09.2006 - ; 2628L (Econic) 03.1998 - 03.2001; 2628L (Econic) 03.2000 - 08.2006; 2628L (Econic) 03.2000 - 09.2006; 2629 (Axor) 09.2006 - ; 2629 (Econic) 09.2006 - ; 2633 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 2633 (Axor) 09.2004 - 08.2006; 2633 (Axor) 09.2006 - ; 2633 (Axor) 12.2009 - ; 2633 (Econic) 03.2000 - 09.2006; 2633 (Econic) 09.2006 - ; 2635 (Axor) 09.2004 - ; 2636 (Axor) 09.2006 - ; 2640 (Axor) 09.2006 - ; 2643 (Axor) 09.2006 - ; 2733 (Zetros) 09.2009 - ; 3028 (Axor) 03.2003 - ; 3233 (Econic) 09.2006 - ; 3236 (Axor) 09.2006 - ; 3240 (Axor) 09.2006 - ; 3243 (Axor) 09.2006 - ; 3335 (Axor) 09.2004 - ; 3340 (Axor) 09.2004 - ; 3343 (Axor) 09.2004 - ; 4135 (Axor) 09.2004 - ; 4140 (Axor) 09.2004 - ; 4140 (Axor) 09.2006 - ; 4143 (Axor) 09.2004 - ; 4143 (Axor) 09.2006 - ; 712 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 712 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 712 (Atego) 10.2004 - ; 713 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 714 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 715 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 715 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 715 (Atego) 10.2004 - ; 715 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 716 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 717 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 717 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 717 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 812 (Atego) 01.1998 - 10.2004; 812 (Atego) 10.2004 - ; 813 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 814 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 815 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 815 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 815 (Atego) 10.2004 - ; 815 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 815 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 816 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 817 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 817 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 817 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 818 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 818 (Atego) 09.2004 - ; 818 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 822 (Atego) 09.2004 - ; 822 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 823 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 823 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 823 (Atego) 09.2004 - ; 823 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 824 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 824 BlueTec (Atego) 10.2010 - ; 826 BlueTec (Atego) 09.2005 - ; 829 (Atego) 09.2005 - ; 915 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 915 (Atego) 10.2004 - ; 916 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 917 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 917 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 917 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 918 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 918 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 922 (Atego) 09.2004 - ; 922 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 923 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 923 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 923 (Atego) 09.2004 - ; 923 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 924 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 924 BlueTec (Atego) 09.2005 - ; 925 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 926 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 926 BlueTec (Atego) 09.2005 - ; 929 BlueTec (Atego) 09.2005 - ; Actros 1831 AK 04.1997 - 09.2003; Actros 1831 L 09.1996 - 09.2003; Actros 1832 04.2003 - 12.2008; Actros 1832 AK BlueTec 07.2010 - ; Actros 1832 BlueTec 06.2008 - ; Actros 1832 BlueTec 07.2010 - ; Actros 1835 09.1996 - 09.2003; Actros 1835 AK 04.1997 - 09.2003; Actros 1835 AK 09.1996 - 09.2003; Actros 1835 L 09.1996 - 09.2003; Actros 1836 04.2003 - 12.2008; Actros 1836 AK BlueTec 07.2010 - ; Actros 1836 BlueTec 06.2008 - ; Actros 1836 BlueTec 07.2010 - ; Actros 1840 09.1996 - 09.2003; Actros 1840 AK 04.1997 - 09.2003; Actros 1840 AK 09.1996 - 09.2003; Actros 1841 04.2003 - 12.2008; Actros 1841 AK BlueTec 12.2009 - ; Actros 1841 BlueTec 06.2008 - ; Actros 1841 BlueTec 12.2009 - ; Actros 1843 09.1996 - 09.2003; Actros 1843 L 09.1996 - 09.2003; Actros 1844 04.2003 - 12.2008; Actros 1844 AK BlueTec 12.2009 - ; Actros 1844 BlueTec 06.2008 - ; Actros 1844 BlueTec 12.2009 - ; Actros 1846 04.2003 - 12.2008; Actros 1846 AK BlueTec 12.2009 - ; Actros 1846 BlueTec 06.2008 - ; Actros 1846 BlueTec 12.2009 - ; Actros 1848 09.1996 - 09.2003; Actros 1848 AK 04.1997 - 09.2003; Actros 1848 AK 09.1996 - 09.2003; Actros 1848 BlueTec 06.2008 - ; Actros 1848 L 09.1996 - 09.2003; Actros 1851 BlueTec 06.2008 - ; Actros 1853 09.1996 - 09.2003; Actros 1853 AK 09.1996 - 09.2003; Actros 1853 L 09.1996 - 09.2003; Actros 1855 BlueTec 06.2008 - ; Actros 1857 L 04.1997 - 09.2003; Actros 1857 L 09.1996 - 09.2003; Actros 1860 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2031 09.1996 - 09.2003; Actros 2031 09.2008 - ; Actros 2031 A 09.1996 - 09.2003; Actros 2031 AK,AS 09.1996 - 09.2003; Actros 2032 04.2003 - 12.2008; Actros 2032 A/AK/AS BlueTec 07.2010 - ; Actros 2032 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2032 BlueTec 07.2010 - ; Actros 2035 04.1997 - 09.2003; Actros 2036 04.2003 - 12.2008; Actros 2036 A/AK/AS BlueTec 07.2010 - ; Actros 2036 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2036 BlueTec 07.2010 - ; Actros 2040 09.1996 - 09.2003; Actros 2040 11.1997 - 09.2003; Actros 2040 A 09.1996 - 09.2003; Actros 2040 AK,AS 11.1997 - 09.2003; Actros 2040 S 09.2008 - ; Actros 2040 04.2003 - 12.2008; Actros 2041 AK/AS BlueTec 12.2009 - ; Actros 2041 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2041 BlueTec 12.2009 - ; Actros 2043 AS 09.1998 - 09.2003; Actros 2044 04.2003 - 12.2008; Actros 2044 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2044 BlueTec 12.2009 - ; Actros 2046 04.2003 - 12.2008; Actros 2046 AK/AS BlueTec 12.2009 - ; Actros 2046 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2046 BlueTec 12.2009 - ; Actros 2048 AS 09.1996 - 09.2003; Actros 2048 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2051 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2053 09.1996 - 09.2003; Actros 2055 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2432 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2432 LS BlueTec 07.2010 - ; Actros 2436 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2436 LS BlueTec 07.2010 - ; Actros 2441 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2441 LS BlueTec 12.2009 - ; Actros 2444 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2444 LS BlueTec 12.2009 - ; Actros 2446 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2448 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2451 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2455 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2460 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2531 09.1996 - 09.2003; Actros 2532 04.2003 - 12.2008; Actros 2532 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2532 BlueTec 07.2010 - ; Actros 2535 09.1996 - 09.2003; Actros 2535 L 09.1996 - 09.2003; Actros 2536 04.2003 - 12.2008; Actros 2536 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2536 BlueTec 07.2010 - ; Actros 2540 09.1996 - 09.2003; Actros 2540 L 09.1996 - 09.2003; Actros 2541 04.2003 - 12.2008; Actros 2541 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2541 BlueTec 12.2009 - ; Actros 2543 09.1996 - 09.2003; Actros 2543 L 09.1996 - 09.2003; Actros 2544 04.2003 - 12.2008; Actros 2544 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2544 BlueTec 12.2009 - ; Actros 2546 04.2003 - 12.2008; Actros 2546 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2546 BlueTec 12.2009 - ; Actros 2548 09.1996 - 09.2003; Actros 2548 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2548 L 09.1996 - 09.2003; Actros 2551 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2553 09.1996 - 09.2003; Actros 2553 L 09.1996 - 09.2003; Actros 2555 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2557 L 04.1997 - 09.2003; Actros 2557 L 09.1996 - 09.2003; Actros 2560 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2631 04.1997 - 09.2003; Actros 2632 04.2003 - 12.2008; Actros 2632 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2632 BlueTec 07.2010 - ; Actros 2635 04.1997 - 09.2003; Actros 2635 L 04.1997 - 09.2003; Actros 2636 04.2003 - 12.2008; Actros 2636 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2636 BlueTec 07.2010 - ; Actros 2640 09.1996 - 09.2003; Actros 2640 L 04.1997 - 09.2003; Actros 2641 06.2003 - 12.2008; Actros 2641 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2641 BlueTec 12.2009 - ; Actros 2643 09.1996 - 09.2003; Actros 2643 L 04.1997 - 09.2003; Actros 2644 06.2003 - 12.2008; Actros 2644 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2644 BlueTec 12.2009 - ; Actros 2646 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2646 BlueTec 12.2009 - ; Actros 2648 09.1996 - 09.2003; Actros 2648 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2648 L 04.1997 - 09.2003; Actros 2651 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2653 09.1996 - 09.2003; Actros 2653 L 04.1997 - 09.2003; Actros 2655 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2657 04.1997 - 09.2003; Actros 2657 09.1996 - 09.2003; Actros 2657 L 04.1997 - 09.2003; Actros 2660 BlueTec 06.2008 - ; Actros 2665 LS BlueTec 08.2008 - ; Actros 2732 AE,AKE BlueTec 06.2008 - ; Actros 2736 AE,AKE BlueTec 06.2008 - ; Actros 2741 AE,AKE BlueTec 06.2008 - ; Actros 2741 AE,AKE BlueTec 12.2009 - ; Actros 2744 AE,AKE BlueTec 06.2008 - ; Actros 2744 BlueTec 12.2009 - ; Actros 2746 AE,AKE BlueTec 06.2008 - ; Actros 2746 BlueTec 12.2009 - ; Actros 2748 AE,AKE BlueTec 06.2008 - ; Actros 3232 04.2003 - 12.2008; Actros 3232 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3232 BlueTec 07.2010 - ; Actros 3235 04.1997 - 09.2003; Actros 3236 04.2003 - 12.2008; Actros 3236 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3236 BlueTec 07.2010 - ; Actros 3240 04.1997 - 09.2003; Actros 3241 04.2003 - 12.2008; Actros 3241 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3241 BlueTec 12.2009 - ; Actros 3243 04.1997 - 09.2003; Actros 3244 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3244 BlueTec 12.2009 - ; Actros 3246 04.2003 - 12.2008; Actros 3246 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3246 BlueTec 12.2009 - ; Actros 3248 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3331 A 04.1997 - 09.2003; Actros 3332 04.2003 - 12.2008; Actros 3332 AK/AS BlueTec 07.2010 - ; Actros 3332 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3332 BlueTec 07.2010 - ; Actros 3335 04.1997 - 09.2003; Actros 3336 04.2003 - 12.2008; Actros 3336 AK/AS BlueTec 07.2010 - ; Actros 3336 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3336 BlueTec 07.2010 - ; Actros 3340 04.1997 - 09.2003; Actros 3340 A 04.1997 - 09.2003; Actros 3340 S 09.2008 - ; Actros 3341 04.2003 - 12.2008; Actros 3341 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3341 BlueTec 12.2009 - ; Actros 3343 04.1997 - 09.2003; Actros 3344 06.2003 - 12.2008; Actros 3344 A/AK/AS BlueTec 12.2009 - ; Actros 3344 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3344 BlueTec 12.2009 - ; Actros 3346 06.2003 - 12.2008; Actros 3346 A/AK/AS BlueTec 12.2009 - ; Actros 3346 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3346 BlueTec 12.2009 - ; Actros 3348 04.1997 - 09.2003; Actros 3348 A 04.1997 - 09.2003; Actros 3348 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3351 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3353 09.1996 - 09.2003; Actros 3355 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3357 04.1997 - 09.2003; Actros 3360 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3365 BlueTec 08.2008 - ; Actros 3641 AKE BlueTec 12.2009 - ; Actros 3644 AKE BlueTec 12.2009 - ; Actros 4040 K 09.2008 - ; Actros 4140 04.1997 - 09.2003; Actros 4140 A 04.1997 - 09.2003; Actros 4140 B 09.2008 - ; Actros 4141 04.2003 - 12.2008; Actros 4141 AK BlueTec 12.2009 - ; Actros 4141 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4141 BlueTec 12.2009 - ; Actros 4143 04.1997 - 09.2003; Actros 4144 AK BlueTec 12.2009 - ; Actros 4144 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4144 BlueTec 12.2009 - ; Actros 4146 04.2003 - 12.2008; Actros 4146 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4146 BlueTec 12.2009 - ; Actros 4148 04.1997 - 09.2003; Actros 4148 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4151 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4155 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4160 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4165 BlueTec 08.2008 - ; Actros 4440 B 09.2008 - ; Atego 1216 09.2004 - ; Atego 2124 C 09.2004 - ; Axor 2623 L 09.2005 - ; Axor 3229 09.2005 - ; Citaro 11.2011 - ; Conecto 05.2001 - 08.2007; Conecto 09.2007 - ; Conecto 10.2001 - 08.2007; G 280 CDI 04.2009 - ; G 300 CDI 09.2009 - ; Integro 09.2006 - ; Integro L 09.2006 - ; Integro M 09.2006 - ; Intouro 03.2007 - ; Medio 01.2001 - 09.2006; O 345 10.2001 - 08.2007; O 510 (Tourino) 01.2004 - ; O 510 (Tourino) 09.2006 - ; O 530 (Citaro) 10.2006 - ; O 530 G BlueTec Hybrid (Citaro) 07.2009 - ; O 530 GN3 (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 GN3 (Citaro) 04.1999 - 09.2006; O

	530 GN3 (Citaro) 04.2000 - 09.2006; O 530 GN3 UESTRA (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 GNUE3 (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 K (Citaro) 10.2006 - ; O 530 Low Entry MUE (Citaro) 10.2006 - ; O 530 N3 (Citaro) 04.1999 - 09.2006; O 530 N3 (Citaro) 04.2000 - 09.2006; O 530 N3 Lang (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 N3 Lang (Citaro) 01.2001 - 09.2006; O 530 N3 UESTRA (Citaro) 04.1999 - 09.2004; O 530 N3/NUE3 (Citaro) 01.1999 - 09.2004; O 530 NUE3 (Citaro) 04.1999 - 09.2006; O 530 UE (Citaro) 10.2006 - ; Unimog U 20 10.2007 - ; Unimog U 300 04.2000 - ; Unimog U 300 09.2006 - ; Unimog U 400 04.2000 - ; Unimog U 400/500 09.2006 - ; Unimog U 4000 04.2009 - ; Unimog U 500 02.2001 - ; Unimog U 500 09.2006 - ; Unimog U 5000 03.2003 - ; Unimog U 5000 04.2009 - ; Unimog U 5000 09.2006 - ; Vario 613 D 09.2006 - 12.2013; Vario 614 D 01.2001 - 09.2006; Vario 614 D 09.1996 - 01.2001; Vario 615 D 01.2001 - 09.2006; Vario 615 D 10.1998 - 01.2001; Vario 616 D 09.2006 - 12.2013; Vario 618 D 06.2003 - 09.2006; Vario 618 D 09.2006 - 03.2009; Vario 618 D 09.2006 - 12.2013; Vario 810 09.1996 - 01.2001; Vario 810 DT 09.1996 - 09.2006; Vario 813 D/DA 09.2006 - 12.2013; Vario 814 09.1996 - 01.2001; Vario 814 D 01.2001 - 09.2006; Vario 814 D 09.1996 - 01.2001; Vario 814 DA 09.1996 - 01.2001; Vario 815 09.1996 - 01.2001; Vario 815 D 01.2001 - 09.2006; Vario 815 D 09.1996 - 01.2001; Vario 815 DA 01.1996 - 01.2001; Vario 816 D/DA 09.2006 - 12.2013; Vario 818 D 06.2003 - 09.2006; Vario 818 D/DA 09.2006 - 03.2009; Vario 818 D/DA 09.2006 - 12.2013;
OE Внешние (OE External):	MB0131547902; MB013154790280; MB0141545402; MB014154540280; MBA0131547902; MBA013154790280; MBA0141545402; MBA014154540280; SFT0131547902; SFT0141545402



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88