+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

# Датчик частоты вращения колеса — 0265006206 (0 265 006 206)

https://autodieselpart.ru/product/?id=0265006206

Артикул

## 0265006206

Параметры

| | |
|---|---|
| Бренд: | BOSCH |
| Вес нетто (кг): | 0.13 |
| Объём (л): | 0.742 |
| Длина, мм: | 139 |
| Ширина, мм: | 109 |
| Высота, мм: | 49 |
| Качество: | Оригинал |

Датчик частоты вращения колеса 0265006206 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Компоненты ABS/ESP/EHB. Основные характеристики артикула 0 265 006 206: размеры (139/109/49/) мм., вес - 0.13 кг., объем - 0.742 л.. Применяется на следующих марках: PEUGEOT. Применяется на следующих моделях: 406. Артикулы OEM: CITROEN - 96183261, CITROEN - 454549, PEUGEOT - 96183261, PEUGEOT - 454549, PSA (PEUGEOT S.A.) - 96183261.

## Применяемость

| | |
|---|---|
| Марки (Brand): | PEUGEOT |
| Модели (Model): | 406 |
| Детали (Model details): | 406 1.6i 04.1999 - 06.2004; 406 1.6i 10.1995 - 03.1999; 406 1.8i 04.1999 - 06.2004; 406 1.8i 09.1997 - 03.1999; 406 1.8i 12.1995 - 03.1999; 406 1.8i 16V 04.1999 - 06.2004; 406 1.8i 16V 10.1995 - 03.1999; 406 1.8i 16V 10.2000 - 06.2004; 406 1.8i 16V Break 04.1999 - 06.2004; 406 1.8i 16V Break 10.1996 - 03.1999; 406 1.8i 16V Break 10.2000 - 06.2004; 406 1.8i 16V Coupe 09.1997 - 03.1999; 406 1.8i Break 04.1999 - 06.2004; 406 1.8i Break 09.1997 - 03.1999; 406 1.8i Break 10.1996 - 03.1999; 406 1.9 Diesel Turbo 06.1996 - 03.1999; 406 1.9 Diesel Turbo 12.1995 - 03.1999; 406 1.9 Diesel Turbo Break 10.1996 - 03.1999; 406 2.0 HDi 04.1999 - 06.2004; 406 2.0 HDi 08.2001 - 06.2004; 406 2.0 HDi 10.1998 - 03.1999; 406 2.0 HDi Break 04.1999 - 06.2004; 406 2.0 HDi Break 08.2001 - 06.2004; 406 2.0 HDi Break 10.1998 - 03.1999; 406 2.0 HPi 10.2000 - 06.2004; 406 2.0 HPi Break 10.2000 - 06.2004; 406 2.0i 16V 04.1999 - 06.2004; 406 2.0i 16V 04.1999 - 08.2000; 406 2.0i 16V 08.2000 - 06.2004; 406 2.0i 16V 10.1995 - 03.1999; 406 2.0i 16V 12.1995 - 03.1999; 406 2.0i 16V Break 04.1999 - 06.2004; 406 2.0i 16V Break 04.1999 - 10.2000; 406 2.0i 16V Break 10.1996 - 03.1999; 406 2.0i 16V Break 10.2000 - 06.2004; 406 2.0i 16V Coupe 03.1997 - 03.1999; 406 2.0i 16V Coupe 04.1999 - 02.2005; 406 2.0i 16V Coupe 04.1999 - 10.2000; 406 2.0i 16V Coupe 10.2000 - 02.2005; 406 2.0i Turbo 04.1996 - 03.1999; 406 2.0i Turbo Break 10.1996 - 03.1999; 406 2.1 Diesel Turbo 12.1995 - 03.1999; 406 2.1 Diesel Turbo Break 10.1996 - 03.1999; 406 2.2 HDi 03.2000 - 06.2004; 406 2.2 HDi Break 03.2000 - 06.2004; 406 2.2 HDi Coupe 03.2000 - 02.2005; 406 2.2i 16V 04.1999 - 06.2004; 406 2.2i 16V Break 04.1999 - 06.2004; 406 2.2i 16V Coupe 03.2002 - 02.2005; 406 3.0i 04.1999 - 06.2004; 406 3.0i 08.1996 - 03.1999; 406 3.0i 12.1999 - 06.2004; 406 3.0i Break 04.1999 - 06.2004; 406 3.0i Break 10.1996 - 03.1999; 406 3.0i Break 12.1999 - 06.2004; 406 3.0i Coupe 03.1997 - 03.1999; 406 3.0i Coupe 04.1999 - 02.2005; 406 3.0i Coupe 12.1999 - 02.2005; |

| | |
|---|---|
| OE Внешние (OE External): | CIT454549; CIT96183261; PEU454549; PEU96183261; PSA96183261 |

+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88