

Генератор 28V, 80A — 0986042360 (0 986 042 360)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986042360>



Артикул

0986042360

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	7.726
Объём (л):	14.175
Длина, мм:	280
Ширина, мм:	225
Высота, мм:	225
Качество:	Оригинал

Генератор 28V, 80A 0986042360 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Стартеры и генераторы, Генераторы ВХ. Основные характеристики артикула 0 986 042 360: размеры (280/225/225/) мм., вес - 7.726 кг., объем - 14.175 л..

Применяется на следующих марках: MERCEDES-BENZ. Применяется на следующих моделях: 11t-Serie; 13t-Serie; 15t-Serie; 7t-Serie; 8t-Serie; 9t-Serie; Actros; Atego; Atego II; Axor; Axor II; Citaro; Conecto; Econic; Integro II; Intouro; Medio; Tourino; Unimog; Vario; Zetros.

Артикулы OEM: MERCEDES-BENZ - 0111548602, MERCEDES-BENZ - 011154860280, MERCEDES-BENZ - 0131542802, MERCEDES-BENZ - 013154280280, MERCEDES-BENZ - A011154860280, MERCEDES-BENZ - A013154280280, MERCEDES-BENZ - A0111548602, MERCEDES-BENZ - A0131542802.

Применяемость

Марки (Brand):	MERCEDES-BENZ
Модели (Model):	11t-Serie; 13t-Serie; 15t-Serie; 7t-Serie; 8t-Serie; 9t-Serie; Actros; Atego; Atego II; Axor; Axor II; Citaro; Conecto; Econic; Integro II; Intouro; Medio; Tourino; Unimog; Vario; Zetros
Детали (Model details):	1015 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1015 (Atego) 10.2004 - ; 1016 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1017 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 (Atego) 10.2004 - ; 1017 A (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 AK (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1017 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1018 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1018 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1022 (Atego) 09.2004 - ; 1022 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1023 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1023 (Atego) 09.2004 - ; 1023 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1024 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1024 BlueTec (Atego) 09.2005 - ; 1026 BlueTec (Atego) 09.2005 - ; 1029 BlueTec (Atego) 09.2005 - ; 1117 03.1996 - 12.1999; 1117 L 03.1996 - 12.1999; 1117 LO 03.1996 - 12.1999; 1215 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1215 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1215 (Atego) 10.2004 - ; 1215 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1216 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1217 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1217 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1217 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1218 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1218 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1222 (Atego) 09.2004 - ; 1222 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1222L

BioTect Hybrid (Atego) 10.2010 - ; 1223 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1223 (Atego) 09.2004 - ; 1223 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1224 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1224 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1225 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1225 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1226 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1226 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1228 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1228 (Atego) 09.2004 - ; 1228 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1229 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1229 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1317 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 (Atego) 10.2004 - ; 1317 A (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 AK (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 KO 03.1996 - 12.1999; 1317 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1317 L 03.1996 - 12.1999; 1318 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1318 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1322 (Atego) 09.2004 - ; 1322 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1323 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1323 (Atego) 09.2004 - ; 1323 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1323 LKO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1324 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1324 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1325 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1325 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1326 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1326 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1328 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1328 (Atego) 09.2004 - ; 1328 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1328 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1328 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1329 (Atego) 02.2006 - ; 1329 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1422 F BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1425 F (Atego) 10.2004 - ; 1426 F BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1428 F (Atego) 10.2004 - ; 1429 F (Atego) 03.2010 - ; 1429 F BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1517 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1517 03.1996 - 12.1999; 1517 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1517 L 03.1996 - 12.1999; 1518 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1518 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1522 (Atego) 09.2004 - ; 1522 BlueTec (Atego) 06.2006 - ; 1523 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 (Atego) 09.2004 - ; 1523 A (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 AK (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 KO (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1523 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1524 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1524 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1525 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1526 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 1526 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1528 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1528 (Atego) 09.2004 - ; 1528 AF (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1528 F (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1528 L (Atego) 01.1998 - 09.2004; 1529 (Atego) 02.2006 - ; 1529 BlueTec (Atego) 03.2010 - ; 1823 (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 (Atego) 01.2002 - 08.2006; 1823 K (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 LS (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823 LS (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1823L (Econic) 03.1998 - 03.2001; 1823L (Econic) 03.2000 - 09.2006; 1824 (Axor) 09.2006 - ; 1824 (Econic) 09.2006 - ; 1826 (Axor) 09.2006 - ; 1828 (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 1828 K (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 LS (Atego) 05.1998 - 09.2004; 1828 NGT (Econic) 09.2006 - ; 1828L (Econic) 03.1998 - 03.2001; 1828L (Econic) 03.2000 - 08.2006; 1828L (Econic) 03.2000 - 09.2006; 1828L (Econic) 07.1998 - 09.2006; 1829 (Axor) 09.2006 - ; 1829 (Econic) 09.2006 - ; 1833 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 1833 (Axor) 09.2004 - 08.2006; 1833 (Axor) 09.2006 - ; 1833 (Axor) 12.2009 - ; 1833 (Econic) 03.2000 - 09.2006; 1833 (Econic) 09.2006 - ; 1833 (Zetros) 09.2008 - ; 1835 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 1836 (Axor) 09.2006 - ; 1840 (Axor) 09.2006 - ; 1840 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 1843 (Axor) 09.2006 - ; 1843 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 1924 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 1926 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 1929 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 2224 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 2226 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 2229 L BlueTec (Atego) 10.2004 - ; 2523 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2523 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2528 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2528 L (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2529 (Axor) 09.2006 - ; 2533 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 2533 (Axor) 09.2004 - 08.2006; 2533 (Axor) 09.2006 - ; 2533 (Axor) 12.2009 - ; 2535 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2536 (Axor) 09.2006 - ; 2540 (Axor) 09.2006 - ; 2540 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2543 (Axor) 09.2006 - ; 2543 LS (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2628 (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2628 (Axor) 01.2002 - 08.2006; 2628 B (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2628 K (Atego) 05.1998 - 09.2004; 2628 NGT (Econic) 09.2006 - ; 2628L (Econic) 03.1998 - 03.2001; 2628L (Econic) 03.2000 - 08.2006; 2628L (Econic) 03.2000 - 09.2006; 2629 (Axor) 09.2006 - ; 2629 (Econic) 09.2006 - ; 2633 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 2633 (Axor) 09.2004 - 08.2006; 2633 (Axor) 09.2006 - ; 2633 (Axor) 12.2009 - ; 2633 (Econic) 03.2000 - 09.2006; 2633 (Econic) 09.2006 - ; 2635 (Axor) 09.2004 - ; 2636 (Axor) 09.2006 - ; 2640 (Axor) 09.2006 - ; 2643 (Axor) 09.2006 - ; 2733 (Zetros) 09.2008 - ; 3028 (Axor) 03.2003 - ; 3233 (Econic) 09.2006 - ; 3236 (Axor) 09.2006 - ; 3240 (Axor) 09.2006 - ; 3243 (Axor) 09.2006 - ; 3335 (Axor) 09.2004 - ; 3340 (Axor) 09.2004 - ; 3343 (Axor) 09.2004 - ; 4135 (Axor) 09.2004 - ; 4140 (Axor) 09.2004 - ; 4140 (Axor) 09.2006 - ; 4143 (Axor) 09.2004 - ; 4143 (Axor) 09.2006 - ; 711 03.1996 - 12.1999; 712 (Atego) 01.1998 - 09.2004; 712 (Atego) 09.2000 - 09.2004; 712 (Atego) 10.2004 - ; 713 BlueTec (Atego) 02.2006 - ; 714 (Atego)

	BlueTec 12.2009 - ; Actros 3344 06.2003 - 12.2008; Actros 3344 A/AK/AS BlueTec 12.2009 - ; Actros 3344 BlueTec 02.2005 - 12.2008; Actros 3344 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3344 BlueTec 12.2009 - ; Actros 3346 06.2003 - 12.2008; Actros 3346 A/AK/AS BlueTec 12.2009 - ; Actros 3346 BlueTec 02.2005 - 12.2008; Actros 3346 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3346 BlueTec 12.2009 - ; Actros 3348 BlueTec 02.2005 - 12.2008; Actros 3348 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3350 04.2003 - 12.2008; Actros 3351 BlueTec 02.2005 - 12.2008; Actros 3351 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3354 04.2003 - 12.2008; Actros 3355 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3355 BlueTec 07.2005 - 12.2008; Actros 3358 04.2003 - 12.2008; Actros 3360 BlueTec 06.2008 - ; Actros 3360 BlueTec 09.2006 - 12.2008; Actros 3365 BlueTec 08.2008 - ; Actros 3641 AKE BlueTec 12.2009 - ; Actros 3644 AKE BlueTec 12.2009 - ; Actros 4040 K 09.2008 - ; Actros 4140 B 09.2008 - ; Actros 4141 04.2003 - 12.2008; Actros 4141 AK BlueTec 12.2009 - ; Actros 4141 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4141 BlueTec 09.2006 - 12.2008; Actros 4141 BlueTec 12.2009 - ; Actros 4144 AK BlueTec 12.2009 - ; Actros 4144 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4144 BlueTec 09.2006 - 12.2008; Actros 4144 BlueTec 12.2009 - ; Actros 4146 04.2003 - 12.2008; Actros 4146 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4146 BlueTec 09.2006 - 12.2008; Actros 4146 BlueTec 12.2009 - ; Actros 4148 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4148 BlueTec 09.2006 - 12.2008; Actros 4150 04.2003 - 12.2008; Actros 4151 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4151 BlueTec 09.2006 - 12.2008; Actros 4155 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4160 BlueTec 06.2008 - ; Actros 4165 BlueTec 08.2008 - ; Actros 4440 B 09.2008 - ; Atego 1216 09.2004 - ; Atego 2124 C 09.2004 - ; Axor 2623 L 09.2005 - ; Axor 3229 09.2005 - ; Citaro 11.2011 - ; Conecto 09.2007 - ; Conecto 10.2001 - 08.2007; Integro 09.2006 - ; Integro L 09.2006 - ; Integro M 09.2006 - ; Intouro 03.2007 - ; Medio 01.2001 - 09.2006; O 510 (Tourino) 01.2004 - ; O 510 (Tourino) 09.2006 - ; O 530 (Citaro) 10.2006 - ; O 530 G BlueTec Hybrid (Citaro) 07.2009 - ; O 530 GN3 (Citaro) 04.2000 - 09.2006; O 530 K (Citaro) 10.2006 - ; O 530 N3 (Citaro) 04.2000 - 09.2006; Unimog U 20 10.2007 - ; Unimog U 300 04.2000 - ; Unimog U 300 09.2006 - ; Unimog U 400 04.2000 - ; Unimog U 400/500 09.2006 - ; Unimog U 500 02.2001 - ; Unimog U 500 09.2006 - ; Unimog U 5000 03.2003 - ; Unimog U 5000 09.2006 - ; Vario 613 D 09.2006 - 12.2013; Vario 614 D 01.2001 - 09.2006; Vario 614 D 09.1996 - 01.2001; Vario 615 D 01.2001 - 09.2006; Vario 615 D 10.1998 - 01.2001; Vario 616 D 09.2006 - 12.2013; Vario 618 D 06.2003 - 09.2006; Vario 618 D 09.2006 - 03.2009; Vario 618 D 09.2006 - 12.2013; Vario 810 09.1996 - 01.2001; Vario 810 DT 09.1996 - 09.2006; Vario 813 D/DA 09.2006 - 12.2013; Vario 814 09.1996 - 01.2001; Vario 814 D 01.2001 - 09.2006; Vario 814 D 09.1996 - 01.2001; Vario 814 DA 09.1996 - 01.2001; Vario 815 09.1996 - 01.2001; Vario 815 D 01.2001 - 09.2006; Vario 815 D 09.1996 - 01.2001; Vario 815 DA 01.1996 - 01.2001; Vario 816 D/DA 09.2006 - 12.2013; Vario 818 D 06.2003 - 09.2006; Vario 818 D/DA 09.2006 - 03.2009; Vario 818 D/DA 09.2006 - 12.2013;
OE Внешние (OE External):	MB0111548602; MB011154860280; MB0131542802; MB013154280280; MBA0111548602; MBA011154860280; MBA0131542802; MBA013154280280



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88